#### BFR2000-E/H/M 指纹一体机说明书



### 第一章 系统说明......2 3.2 网络设置 ......14

录

E

湖南比盖兹科技有限公司

### 第一章 系统说明

### 1.1 概述

BFR2000-E/H/M 指纹一体机是一款带 TFT 彩色显示屏的指纹一体机。作考勤机使 用时,代替了传统的"考勤卡",员工在感应区的有效距离内出示卡,便可完成考勤操作, 液晶屏可显示时间,卡号以及打卡信息等;作门禁机用时,代替了传统的"钥匙",员工 在感应区的有效距离内出示卡,便可进出"属于自己的空间",它可独立控制一个门的双向 进出,进出门都可以通过刷卡实现,也可以采用传统简单的刷卡+出门按钮实现。它方便了 员工上、下班考勤和出入,方便管理人员统计,考核各部门出勤率;有效地管理、掌握人 员出入和出勤情况,可广泛应用于各机关和企、事业单位。



BFR2000-E/H/M 系统图

#### 型号定义:

BFR2000/E-----读 EM 系列卡; BFR2000/H-----读 HID 系列卡; BFR2000/M-----读 Mifare \CPU 系列卡;

#### 支持卡类型:

E: EM卡; 例如EM4100, TK4100 系列.

- H: HID卡; 例如: 1326、1386 系列智能卡.
- M: FM1208 CPU卡, Philips S50, Mifare-1 Compatible

### 1.2 系统特性

#### 产品特征

- TFT彩色显示屏,美观大方
- 标准维庚26/34Bits输出,可搭配任何该格式门禁控制器
- 具防尘、防泼水的特点,适合各种安装场所
- 反应快,抗干扰,低功耗,稳定性好。
- WDT看门狗电路,具有开机自检功能。
- 快速指纹匹配速度,3,000枚指纹一秒内完成;
- 多线程代码的设计充分利用了多核CPU;
- 500dpi 光学指纹传感器,表面进行了防刮伤处理;
- 国际领先指纹算法,拒绝假指纹;
- 支持中英文操作菜单;
- 可更换背景图片以及公司名称显示。
- 可显示:卡号、姓名、员工号多种信息。

#### 主要参数

- CPU: 400MHz DSP
- 内存: 4MB闪存+8MB RAM
- 指纹容量: 3000枚 (可扩展到8000枚)

• 支持卡片:

BEGATES 比盖兹

E: Proximity EM4100系列

M: S50等Mifare卡片,或者兼容卡片

- 指纹传感器: 500 dpi 光学传感器
- 验证模式:指纹,感应卡,感应卡+指纹,ID+指纹等多种验证模式
- 通讯接口: Wiegand 输出, TCP 通讯
- 工作电压: 12VDC
- 工作电流 ≤200mA
- 待机电流≤150mA
- 工作温度: -20°C to 65°C
- 工作湿度: 0--95%
- 尺寸: 197mm L x88mm W x 35mm
- 重量: 490 克

## 1.3 应用模式

3种安装模式:

● 单独使用,不外接读卡器



● 室外接读卡器,室内安装 BFR2000-E/H/M 指纹一体机器



● 室内接读卡器,室外安装 BFR2000-E/H/M 指纹一体机器



# 第二章 接线说明

### 2.1 BFR2000-E/H/M 外观



图 2-1

#### LED:

- 蓝 LED: 电源指示灯
- 绿 LED: 感应信号指示灯(门锁继电器打开指示灯)

#### 数字按键:

序 号.	按键	描述	序号.	按键	描述
1	1	数字 1	9	9	数字 9
2	2	数字 2	10	0	数字 0

3	3	数字 3	11	Esc	退出
4	4	数字 4	12		门铃
5	5	数字 5	13	×	删除
6	6	数字 6	14	ŀ	下翻/符号.
7	7	数字 7	15	Menu	菜单
8	8	数字 8	16	Enter	确认

### 2.2 接线端





#### 源自德国, 启迪安防

标	序	接线	<b>⇒ ♡</b>	标	序	按建造	<i>⇔</i> ♥
示	号	端	定义	示	号	19-2-10	定人
	1	GND			13	D1_Out	
	2	+12V			14	DO_Out	
J1	3	SEN	供电电源、门磁、出门按	т2	15	+12V	出门按钮、门磁、辅
	4	BUT	钮、辅助输入接口	JJ	16	GND	助输入接口
	5 GND		17	D1_In			
	6	IN1			18	D0_In	
	7	N01		J4	19	RJ45	TCP/IP 通讯接口
	8	COM1					
J2	9	NC1	继电器 输出接口				
	10	N02					
	11	COM2					
	12	NC2					

表 2-1

#### 接线说明:

#### J1: 供电电源、门磁、出门按钮、辅助输入。

- ✓ GND: 电源负 (公共端)。
- ✓ +12V: 电源正。
- ✓ SEN: 门磁。
- ✓ BUT:出门按钮。
- ✓ GND: 电源负 (公共端)。
- ✓ IN1: 辅助输入端。

#### J2: 继电器输出

✔ 根据实际需要连接电源与电锁。

#### J3 读卡信号输出

- ✓ D1\_Out : 维庚信号输出.。
- ✓ D0\_ Out: 维庚信号输出。

- ✔ +12V: 电源正。
- ✓ GND: 电源负(公共端)。
- ✓ D1\_In: 维庚信号输入。
- ✔ D0\_In: 维庚信号输入

#### J4: TCP/IP 通讯接口

- ✓ 与 PC 机连接进行配通讯,可设置所有信息,并可通过软件下发开门权限以及提取刷卡开门记录。
- ✓ 使用时可用交换机或直接与电脑的网口相连。

### 2.3 电锁接线

#### J4: 继电器输出(控制电锁)

电锁的电路要根据实际需要进行接线。



图 2-4 电插锁的接线图





图 2-5 磁力锁(断电开锁型电锁)接线图



图 2-6 阴极锁(通电开锁型)电锁接线图

### 2.4 TCP/IP 联网

BFR2000-E/H/M 的网络接入



图 2-8

TCP/IP 水晶头线序说明



RJ45 序号	定义
1	TX+
2	TX-
3	RX+
6	RX-

表 2-2



#### 常规线 (连交换机):



# 第三章 使用说明

用户管理、网络设置、功能选择、机器特性都是在管理菜单上操作完成的,BFR2000-E/H/M 管理菜单结构如下图所示:

图 2-10

#### 级连交叉线 (直接连电脑):







### 3.1 用户管理

#### 3.1.1 添加

在空闲状态下,按 Menu 键进入菜单设置界面,在以后的操作中,Esc 键为取消键,Enter

键为确定键

	BFR2000-E/H/M	
1.	用户管理	
2.	网络设置	
3.	功能选择	
4.	机器特性	
5.	终端信息	

#### 1. 进入菜单后,按下键盘上数字1键,进入用户管理菜单(下图)

BF	FR2000-E/H/M
1.	添加
2.	删除
3.	修改
4.	添加管理员
5.	删除所有

2. 按下键盘上数字1键,进入添加菜单(下图)

源自德国,启迪安防

		BFR2000-E/H/M	
		新用户号	
4.	输入新的用户	号, 按下 Enter 键进入下一级菜	单(下图)
		BFR2000-E/H/M	

BFR2000-E/H/M 1. 指纹

- 2. 指纹或卡
- 3. 指纹加卡
- 4. 用户号加指纹
- 5. 用户号加卡

#### 3.1.1.1 指纹

BEGATES 比盖兹

1. 按下键盘上数字1键,进入添加指纹菜单(下图)



2. 根据需求,选择相应的级别(数值越高,指纹辨识度越高,反应速度也会相应较慢),输好后,按下 Enter 键进入下图界面:

BFR2000-E/H/M 允许 1: N
: (否=0/是=1):

3. 选择"是"表示对应指纹要在指纹库中寻找,选择"否"表示对应的 指纹和用户号是一一对应的,输好后,按下 Enter 键进入下图:

BFR2000-E/H/M 〈录入指纹〉
请输入指纹

4. 输入两次指纹无误后,提示"注册成功",并返回用户管理菜单界面

#### 3.1.1.2 指纹或卡

参照 3.1.1 节,进入到以下界面:





1:1级别

(0~9) :0

 根据需求,选择相应的级别(数值越高,指纹辨识度越高,反应速度也 会相应较慢),输好后,按下 Enter 键进入下图界面:



4. 选择"是"表示对应指纹要在指纹库中寻找,选择"否"表示对应的 指纹和用户号是一一对应的,输好后,按下 Enter 键进入下图:

请输入指纹	

 连续输入两次指纹无误后,提示"注册成功",并返回用户管理菜单 界面

#### 3.1.1.3 指纹加卡

参照 3.1.1 节,进入到以下界面:



1. 按下键盘上数字3键,进入添加指纹加卡菜单(下图)

BFR2000-E/H/M 加卡
请刷卡

2. 把卡放在读卡区,"滴"一声后,进入以下界面,如图:



请输入指纹

4. 连续输入两次指纹无误后,提示"注册成功",并返回用户管理菜单界面

#### 3.1.1.4 用户号加指纹

参照 3.1.1 节,进入到以下界面:

E	BFR2000-E/H/M	
1.	指纹	
2.	指纹或卡	
3.	指纹加卡	
4.	用户号加指纹	
5.	用户号加卡	
		_

1. 按下键盘上数字4键,进入添加用户号加指纹菜单(下图)

BFR2000-E/H/M 1:1 级别
(0 <sup>~</sup> 9) :0

2. 根据需求,选择相应的级别(数值越高,指纹辨识度越高,反应速度 也会相应较慢),输好后,按下 Enter 键进入下图界面:



3. 连续输入两次指纹无误后,提示"注册成功",并返回用户管理菜单界面

3.1.1.5 用户号加卡

参照 3.1.1 节,进入到以下界面:



1. 按下键盘上数字5键,进入添加用户号加卡菜单(下图)

BFR2000-E/H/M 加卡	
请刷卡	

2. 把卡放在读卡区,"滴"一声后,提示"注册成功",并返回用户管理界

面

#### 3.1.2 删除

 在空闲状态下,按 Menu 键进入菜单设置界面,在以后的操作中,Esc 键为取消键,Enter 键为确定键

H	3FR2000-E/H/M	
1.	用户管理	
2.	网络设置	
3.	功能选择	
4.	机器特性	
5.	终端信息	

2. 进入菜单后,按下键盘上数字1键,进入用户管理菜单(下图)

BF	R2000-E/H/M
1.	添加
2.	删除
3.	修改
4.	添加管理员
5.	删除所有

3. 按下键盘上数字2键,进入删除界面(下图)



3. 输入要删除的用户号,按下 Enter 键即可删除该用户号

#### 3.1.3 修改

1. 在空闲状态下,按 Menu 键进入菜单设置界面,在以后的操作中,Esc 键 为取消键, Enter 键为确定键

BFR2000-E/H/M			
1.	用户管理		
2.	网络设置		
3.	功能选择		
4.	机器特性		
5.	终端信息		

2. 进入菜单后,按下键盘上数字1键,进入用户管理菜单(下图)

BFR	2000-Е/Н/М	
1.	添加	
2.	删除	
3.	修改	
4.	添加管理员	
5.	删除所有	

3. 按下键盘上数字3键,进入修改界面(下图)

源自德国,启迪安防



 输入需要修改的用户号,该项中可以修改用户号中1:1级别的参数, 也可重新添加指纹及换卡

#### 3.1.4 添加管理员

BEGATES 比盖兹

> 在空闲状态下,按 Menu 键进入菜单设置界面,在以后的操作中,Esc 键为取消键,Enter 键为确定键

	BFR2000-E/H/M
1.	用户管理
2.	网络设置
3.	功能选择
4.	机器特性
5.	终端信息

2. 进入菜单后,按下键盘上数字1键,进入用户管理菜单(下图)

E	BFR2000-E/H/M
1.	添加
2.	删除
3.	修改
4.	添加管理员
5.	删除所有
3. 4. 5.	修改 添加管理员 删除所有

3. 按下键盘上数字4键,进入修改界面(下图)

	BFR2000-E/H/M	
	新管理员号	
く新的	]管理员号,按下 Enter 键,进入浇	忝加

4. 输入新的管理员号,按下 Enter 键,进入添加界面,具体详见 3.1.1 节

#### 3.1.5 删除所有

 在空闲状态下,按 Menu 键进入菜单设置界面,在以后的操作中,Esc 键为取消键,Enter 键为确定键

BF	FR2000-E/H/M
1.	用户管理
2.	网络设置
3.	功能选择
4.	机器特性
5.	终端信息

2. 进入菜单后,按下键盘上数字1键,进入用户管理菜单(下图)

BFR	2000-Е/Н/М
1.	添加
2.	删除
3.	修改
4.	添加管理员
5.	删除所有

3. 按下键盘上数字5键,进入删除所有界面(下图)

H	3FR2000-E/H/M
1.	机器地址
2.	网络设置
3.	IP 地址
4.	子网掩码
5.	网关
6.	服务器 IP
7.	服务器端口号

3. 按下键盘上数字1键,进入机器地址设置(按键中

<	×	5 为刑
		/ /////

除键,	为符号键)
	BFR2000-E/H/M 〈机器地址〉
	0001

4. 输入需要修改的地址,按下 Enter 键,确认即可

#### 3.2.2 网络设置

 在空闲状态下,按 Menu键进入菜单设置界面,在以后的操作中,Esc 键为取消键,Enter 键为确定键



4. 输入相对应的数字,按下 Enter 键,确认删除

### 3.2 网络设置

#### 3.2.1 机器地址

 在空闲状态下,按 Menu 键进入菜单设置界面,在以后的操作中,Esc 键为取消键,Enter 键为确定键

	BFR2000-E/H/M
1.	用户管理
2.	网络设置
3.	功能选择
4.	机器特性
5.	终端信息

2. 进入菜单后,按下键盘上数字2键,进入网络设置菜单(下图)





BFR2000-E/H/M IP 地址:	删除键,	为符号键
192. 168. x. x		BFR2000-E/H/M 子网掩码: 255.255.x.x
IP 地址, 按 Enter 键即可		

4. 输入子网掩码,按Enter 键确认

3.2.5 网关

1. 在空闲状态下, 按 Menu 键进入菜单设置界面, 在以后的操作中,

Esc 键为取消键, Enter 键为确定键

BFR2000-E/H/M			
1.	用户管理		
2.	网络设置		
3.	功能选择		
4.	机器特性		
5.	终端信息		

2. 进入菜单后,按下键盘上数字2键,进入网络设置菜单(下图)

BFR2000-E/H/M		
1.	机器地址	
2.	网络设置	
3.	IP 地址	
4.	子网掩码	
5.	网关	
6.	服务器 IP	
7.	服务器端口号	



4. 根据需求,选择相应的

#### 3.2.4 子网掩码

1. 在空闲状态下,按 Menu 键进入菜单设置界面,在以后的操作中,Esc 键为取消键, Enter 键为确定键



3. 按下键盘上数字 4 键,进入子网掩码设置 ( 按键中



键,

3.2.6 服务器 IP

BFR2000-E/H/M

网关:

192. 168. X. X



4. 输入对应的网关,按Enter 键确认

3.2.7 服务器端口号

1. 在空闲状态下,按 Menu 键进入菜单设置界面,在以后的操作中, Esc 键为取消键, Enter 键为确定键

用户管理	
网络设置	
功能选择	
机器特性	
终端信息	
	1

2. 进入菜单后, 按下键盘上数字2键, 进入网络设置菜单(下图)

BFR2000-E/H/M

**为**符号键

4. 输入对应的网关,按Enter 键确认

Esc 键为取消键, Enter 键为确定键

1.

2. 3. 4.

5.



### 3.3 功能选择

#### 3.3.1 语言选择

1. 在空闲状态下, 按 Menu 键进入菜单设置界面, 在以后的操作中,

www.begates.com

Esc 键为取消键, Enter 键为确定键

F	3FR2000-E/H/M	
1.	用户管理	
2.	网络设置	
3.	功能选择	
4.	机器特性	
5.	终端信息	
		_

### 2. 进入菜单后,按下键盘上数字3键,进入功能选择项菜单(下图)

		BFR	2000-Е/Н/М	
		1.	语言选择	
		2.	时钟设置	
		3.	屏保设置	
		4.	门锁设置	
		5.	校验多指纹	
		6.	防撬报警	
3.	进入菜单后, 打	安下键	盘上数字1 键,进入语言选	も择项菜单 (下

图)

4. 输入服务器端口号,按Enter 键确认

BEGATES



4. 输入相对应的数字,按 Enter 键确认

#### 3.3.2 时钟设置

1. 参照 3.3.1 节进入以下界面

BFR	2000-Е/Н/М
1.	语言选择
2.	时钟设置
3.	屏保设置
4.	门锁设置
5.	校验多指纹
6.	防撬报警

2. 进入菜单后,按下键盘上数字2键,进入时钟设置菜单(下

图)

BFR2000-E/H/M 时钟设置
20130815095430

3. 输入对应的时间,按Enter键确认

- 3.3.3 屏保时间
- 1. 参照 3.3.1 节进入以下界面



- 4. 门锁设置
- 5. 校验多指纹
- 6. 防撬报警
- 2. 进入菜单后,按下键盘上数字3键,进入屏保设置菜单(下

冬	)

BFR2000-E/H/M
屏保时间: 010

3. 输入对应的数字,按 Enter 键确认

#### 3.3.4 门锁设置

1. 参照 3.3.1 节进入以下界面





2. 进入菜单后,按下键盘上数字4键,进入门锁设置菜单(下

图)



BFR2000-E/H/M
门开超时报警
(00-30): 20

门锁动作时间:门锁进入工作状态的时间 门磁类型:NO表示门磁处于常开状态,NC表示门磁处于常闭状态 门开超时报警:门长时间开启多长时间以后启动报警

### 3.3.5 校验多指纹

1. 参照 3.3.1 节进入以下界面

BF	FR2000-E/H/M	
1.	语言选择	
2.	时钟设置	
3.	屏保设置	
4.	门锁设置	
5.	校验多指纹	
6.	防撬报警	

2. 进入菜单后,按下键盘上数字 5 键,进入门锁设置菜单(下

图)

BFR2000-E/H/M 校验多指纹	
(N=0/Y=1) :1	



3. 是否开启校验多指纹,0表示否,1表示是,输入对应的数字, 按 Enter 键确认

#### 3.3.6 防撬报警

1. 参照 3.3.1 节进入以下界面



3. 是否开启防撬报警,0 表示否,1 表示是,输入对应的数字,按 Enter 键确认

### 3.4 机器特性

#### 3.4.1 指纹模块

1. 在空闲状态下,按 Menu 键进入菜单设置界面,在以后的操

作中, Esc 键为取消键, Enter 键为确定键

	BFR2000-E/H/M
1.	用户管理
2.	网络设置
3.	功能选择

- 4. 机器特性
- 5. 终端信息

#### 2. 进入菜单后,按下键盘上数字4键,进入机器特性菜单(下

图)



#### 3. 进入菜单后,按下键盘上数字1键,进入指纹模块菜单(下

图)

BF	R2000-E/H/M	
1.	1:1 级别	
2.	1:N级别	
3.	防潮启用	
4.	自动检测	

#### 5. 输入对应的数字,进入以下对应的菜单

BFR2000-E/H/M	1:N级别:用户的指纹和整个指纹库中的指纹比对,数值越高,辨识度越高。
1:1 级别	四 防潮自田・开启防潮功能就输入数字1. 否输入数字0
	自动检测,开启自动检测功能就输入数字1. 否输入数字0
(1-9): 4	
	3.4.2 韦根输出
	1. 参照 3.4.1 节,进入下图界面
	BER2000-F/H/M
BFR2000-E/H/M	1 指分档也
1: N级别	<ol> <li>1. 消失失失</li> <li>9 主根输出</li> </ol>
	3 卡号显示
(3-9): 5	4 显示模式
	5. 终端初始化
РЕР2000_Е /U /M	2. 进入菜单后,按下键盘上数字2键,进入韦根输出菜单(下图)
DFR2000 <sup>-</sup> E/ H/ M 防潮户田	BFR2000-E/H/M
	1. 韦根输出方式
(否=0/是=1), 1	
	2. 韦根输出格式
BFR2000-E/H/M	
自动检测	3. 输入对应的数字,进入以下对应的菜单
	BFR2000-E/H/M
(否=0/是=1): 1	韦根输出方式: 0
	5年4月
	1=用户号
1.1 死别 和生前田白登记的华幼吉接世社 粉店城市	华分辨识度裁
1.1 级加; 仰儿的雨/豆心的相线且按UN, 数阻燃间,	

高

玄	源自德国,启迪安防	www.begates.com
	BFR2000-E/H/M 韦根输出格式: 2	BFR2000-E/H/M
	0=无输出	1. 指纹模块
	1=26 位输出	2. 韦根输出
	2=34 位输出	3. 卡号显示
		4. 显示模式
l		5. 终端初始化
韦根输出方式:	根据对应的数字,选择相对应的韦根输出方式	2. 进入菜单后,按下键盘上数字4键,进入卡号显示菜单(
韦根输出格式:	根据对应的数字,选择相对应的韦根输出格式	图)
3.4.3 卡号显示		BFR2000-E/H/M
1. 参照 3.4.1 节,	进入下图界面	显示模式: 3
	BFR2000-E/H/M	0. 无显示
	1. 指纹模块	1. 用户号
	2. 韦根输出	2. 姓名
	3. 卡号显示	3. 姓名+用户号
	4. 显示模式	4. 卡号
	5. 终端初始化	5. 卡号+用户号
L 2. 进入菜单后, 接	(下键盘上数字3键,进入卡号显示菜单(下图)	
	BFR2000-E/H/M	3. 屏幕上的显示模式一共有 5 种方式可以进行选择, 输入
	卡号显示格式: 2	应的数字,按 Enter 键确认
	0=十进制	3.4.5 终端初始化
	1=十六进制	1. 参照 3.4.1 节,进入下图界面
	2=韦根格式	BFR2000-E/H/M
		1. 指纹模块
		2. 韦根输出
3. 卡号显示用于	显示在主屏幕上的格式,一共有三种格式可以选	3. 卡号显示
择,选择好对	打应的数值后按 Enter	4. 显示模式
3.4.4 显示模式		5. 终端初始化
1. 参照 3.4.	1节,进入下图界面	

2. 进入菜单后,按下键盘上数字5键,进入卡号显示菜单(下

图)



3. 输入对应的数字,进入以下对应的菜单



BFR2000-E/H/M 恢复出厂设置
[1=是/2=否]

初始化参数:把设备中的参数恢复到初始状态

删除所有记录:删除所有人的信息,指纹和考勤记录 恢复出厂设置:将设备内的所有信息全部恢复为出厂设置

注:选择恢复出厂设置,将会清除全部数据,包括人员信息,考 勤设置,管理记录等,请慎重操作!

### 3.4 终端信息

- 1. 在空闲状态下, 按 Menu 键进入菜单设置界面, 在以后的操作
- 中, Esc 键为取消键, Enter 键为确定键

BFR2000-E/H/M			
1.	用户管理		
11.	网络设置		
12.	功能选择		
13.	机器特性		
14.	终端信息		

#### 2. 进入菜单后,按下键盘上数字5键,进入终端信息菜单(下

图)

BFR2000-E/H/M
机器地址=0001
版本: 1.00
语言=中文
MAC=00-10-F0-00-43-1D
IP 地址=192.168.4.207

在界面中我们可以看到设备的基本信息,包括机器地址,版 本号,语言信息,MAC 地址和 IP 地址

### 3.5 开门模式应用

BEGATES 比盖兹

1 指纹模式

开门方法: 在将已经注册的手指伸入 BFR2000-E/H/M 指纹头上,读取正确的话, BFR2000-E/H/M 液晶显示屏上会显示校验通过,本人 ID 号,本人人姓名等,此 时继电器动作,门锁打开。若是未注册指纹,BFR2000-E/H/M 嘀……滴滴的三 声短响,继电器不动作,门锁不打开,液晶屏上显示请重试。 注意: 只有注册了的用户卡才能开门

2 指纹或卡

开门方法:刷注册用户卡或者指纹。

BFR2000-E/H/M可以单独用卡或者指纹开门

3 指纹加卡

开门方法:刷注册用户卡+指纹。

在 BFR2000-E/H/M 正面 3-10CM 内刷注册用户卡,BFR2000-E/H/M 嘀的一声长响, 刷卡后按下指纹才能开门,刷卡与输入密码间隔时间为 8 秒

4 用户号加指纹或者用户号加卡

使用 BFR2000-E/H/M 键盘输入用户号, 然后按 Enter, 按照屏幕提示, 读取指 纹或者读卡开门

第四章:安装

### 4.1 基于墙体内的安装



底盒(标准86底盒)

- 1. 底盒安装:确定读卡器安装位置,在墙壁内开孔(尺寸大于 86×86)
- 2. 布线:布好从指纹仪到电源/电脑的接口线缆.
- 3. 接线:请参照第二章接线方法接好门磁/按钮/锁/读卡器/CP/IP通讯线连接好
- 指纹仪底板固定:用1枚M4\*30沉头螺丝钉穿过指纹一体机底板下方的螺丝孔将底 板固定在86底盒上(只用底盒下方的螺丝孔),底板上方的两个螺丝孔先用冲击钻 钻出两个Φ6,深40mm的孔,塞入胶塞,用两枚Φ4mm,长30mm螺丝钉将后盖固定 在墙壁上
- 5. 指纹仪上方先扣在底板上,再将指纹仪下方按平装垂直,底部用一枚M3\*4的平头 螺丝固定在底板上





### 4.2 墙壁安装(不用底盒安装)

- 1. 在墙壁一个宽70 mm高60 mm的方孔
- 2. 布线:布好从指纹仪到电源/电脑的接口线缆
- 接线:请参照第二章接线方法接好门磁/按钮/锁/读卡器/CP/IP通讯线连接 好
- 指纹仪底板固定:先用冲击钻钻出三个Φ6,深40mm的孔,塞入胶塞,用三 枚Φ4mm\*30mm沉头螺丝钉将后盖固定在墙壁上。如果是在金属门框上安装, 先确认门框的宽度大于90mm,开宽70 mm高60 mm的方孔,用3.4的钻头钻出 三个安装孔位,再用M4的丝攻攻牙,用三枚M4\*30沉头螺丝钉将后盖固定在 门框上。
- 5. 指纹仪上方先扣在底板上,再将指纹仪下方按平装垂直,底部用一枚M3\*4 的平头螺丝固定在底板上



# 第五章 常见故障

序号	故障问题描述	解决方法
1	读指纹或刷卡没反应(指示灯不亮, 蜂鸣器不响)	<ul> <li>设备未通电(检查电源及通讯线路)</li> <li>非支持类型感应卡(更换成相应机型支)</li> </ul>
		持的感应卡)
2	门锁开门时间太长	● 在管理菜单中将开门时间设少
3	指纹或卡丢失	● 连接电脑,在电脑软件里重新设置
4	读指纹或刷卡不能开门	<ul> <li>设备未通电(BFR2000-E/H/M、电锁)</li> <li>指纹未注册或卡未注册(注册指纹或卡)</li> <li>开门模式不对(将开门模式设置为卡、 卡或指纹模式)</li> </ul>
5	正常通电状态下,设置"卡+指纹" 模式,刷卡并读取指纹后不能开门	<ul> <li>卡未注册(注册卡)</li> <li>指纹未注册(注册指纹)</li> <li>刷卡后,过长时间才读取指纹(刷卡与 按读取指纹隔时间10秒内)</li> </ul>
6	按门铃键无响应	<ul> <li>未接入门铃设备</li> <li>门铃设备接线异常</li> </ul>
7	设备时间/日期显示异常	<ul> <li>登录管理菜单,在系统设置中重新设置</li> <li>时间及日期</li> </ul>

# BEGATES 比盖兹

#### 湖南比盖兹科技有限公司

- 电话: +86-0731-88595588 88295588
- 传真: +86-0731-88295588
- 网 址: http://www.begates.com
- 地址:长沙高新开发区桐梓坡西路麓谷国际工业园孵化楼 C 栋 801